

Инструкция по установке
ПО «Спутниксервис Буравчик бортовое программное
обеспечение управления механизмами / Sputnikservis Buravchik
onboard mechanism control software»

ООО «СПУТНИКСЕРВИС»
ИНН: 1001215794
ОГРН: 1081001016997

Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки программного обеспечения «Спутниксервис Буравчик бортовое программное обеспечение управления механизмами / Sputnikservis Buravchik onboard mechanism control software» (далее – ПО), которое представляет собой встроенное программное обеспечение программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Система высокоточного бурения» и предназначено для обеспечения высокоточного наведения буровой установки с последующим мониторингом процесса бурения.

Содержание документа

Аннотация.....	
Содержание документа.....	
1. Системные требования.....	
2. Процесс установки ПО.....	
3. Контакты.....	

1. Системные требования

Минимальные системные требования к реализации ПО следующие:

- наличие промышленного ПК под управлением ОС Debian 10;
- архитектура ARM.

2. Процесс установки ПО

ПО «Спутниксервис Буравчик бортовое программное обеспечение управления механизмами / Sputnikservis Buravchik onboard mechanism control software» не поставляется в качестве самостоятельного ПО, а является неотъемлемой частью поставляемого технического изделия – ПАК «Система высокоточного бурения».

Все работы по вводу программы в эксплуатацию, включая ее установку и запуск, осуществляются сотрудниками технической поддержки ООО «СПУТНИКСЕРВИС», что обеспечивает правильную настройку и дальнейшую стабильную работу ПО.

Перед началом использования убедитесь, что изделие сконфигурировано в соответствии с предполагаемыми условиями применения. Для программирования и перепрограммирования изделий следует обращаться на предприятие-производитель.

3. Контакты

Контакты технической поддержки:

Е-mail: m.glushihin@sputnik-ptz.ru

Телефон: +7 9031919751